



020-814



Pour raccordement de la boite de contact du crochet d'attelage au système electrique de la voiture.

## **MONTAGE**

Dans le coffre à bagages, dégager les fils du système electrique lumière côté gauche et droite.

A l'aide d'une lampe d'essai déterminer les fonctions respectieves des fils et raccorder ceux-ci au faisceau selon le schéma ci-dessous.

## **NOTE**

Il né faut nicouper les fils, ni enlever leur isolation. Gliser le fil dans la fente libre du raccord et placer le fil du faisceau dans la fente obturée.

A l'aide d'une pince, raccorder la lame de métal et fermer le clapet.

Support  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Fonction Indicateur de direction, gauche Feu arrière de brouillard Terre (contact 1 à 8) Indicateur de direction, droite Feu arrière droite Feux de stop Feu arrière gauche Feu de racul Alimentation (batterie +) Circuit d'alimentation Terre	Couleur Jaune Bleu Blanc 1,5 mm2 Vert Marron Rouge Noir Orange Vert 2,5 mm2 Rouge 2,5 mm2 Blanc 1,5 mm2
11	Encore sans affection	Blanc 1,5 mm2
13 2a	Terre (pour contact 9 à 12) Retour de brouillard	Blanc 1,5 mm2 Bris

Si un raccordement dans la boite de contact est souhaitée pour la mise d'un fil permanent destine a l'éclairage intérieur de la caravane, il faut poser un fil (min. 2,5 mm2) directement de la batterie au support 9 de la boite de contact monter un fusible.

