



Zum Anschluss der Steckdose der Anhängerkupplung an die Fahrzeugbedrahtung.

MONTAGE

Im Kofferraum die Bedrahtung zum linken und rechten Rücklicht frei machen. Mit einer Prüflampe die Drahte mit den verschiedenen Funktionen aufsuchen und diese mit dem Kabelsatz gemäss nachstehendem Schema verbinden.

HINWEIS

Die Drahte nicht durchschneiden und die Isolation der Drahte nicht entfernen. Den Draht in die durchlaufende Nute der Schnellkupplung einführen und den Draht des Kabelsatzes in der abgedichteten Nute anbringen. Mit einer Zange die Metalplättchen andrücken und die Klappe schliessen.

Klemme	Funktion	Farbe
1	Blinkleuchte links	Gelb
2	Nebelschlußleuchte Fahrzeug	Blau
3	Masse (Klemme 1 bis 8)	Weiß 1,5 mm ²
4	Blinkleuchte rechts	Grün
5	Rechte Schlußleuchte	Braun
6	Bremsleuchte	Rot
7	Linke Schlußleuchte	Schwarz
8	Rückfahrleuchte	Orange
9	Stromversorgung (Dauer +)	Grün 2,5 mm ²
10	Ladeleitung Anhänger	Rot 2,5 mm ²
11	Masse	Weiß 1,5 mm ²
12	Noch nicht zugeteilt	
13	Masse (Klemme 9 bis 12)	Weiß 1,5 mm ²
2a	Nebelschlußleuchte	Grau

Wenn ein Anschluß in der Steckdose für die Anlage eines permanenten Leitungdrahtes für die Caravan Innenbeleuchtung gewünscht wird, ist direkt vom Batterie aus ein Draht von minimal 2,5 mm² zur Klemme 9 der Steckdose zu ziehen. Hier jedoch die Sicherung montieren.

