

NÁVOD K MONTÁŽI:

I. Standardní připojení

Barva vodiče	Připojené funkce
Žlutá 1/L	1) levý blinkr zadního světla
Modrá 2/54G	2) zadní mlhové světlo
Bílá 3 31	3) uzemnění
Zelená 4/R	4) pravý blinkr zadního světla
Hnědá 5/58R	5) pravé zadní světlo, osvětlení SPZ
Červená 6 54	6) brzdové světlo
Černá 7/58L	7) levé zadní světlo

Pozor! V případě vozidel bez palubního počítače, zvukového syntetizátoru nebo speciálních doplňků zvolte speciální elektroinstalaci. Jinak nebudeme nést plnou zodpovědnost z důvodu nevhodného zacházení.

II.

Normy

1.) Svazek vodičů

Zkontrolovat kabeláž a příslušné funkce podle barev vodičů. .
Nasadit nazpět kryt vodičů a nezapomenout umístit PVC izolaci.

2.) Motorové vozidlo

Jestliže máte určené vstupní části vodičů u zadních světel rozdělíte vodiče podle jejich funkcí. Vyvrtat otvor o průměru 10 mm skrz podlahu (jestliže je to nezbytné) tak, že svazek vodičů může být veden skrz něj.

3.) Užitečné rady jak rychle nainstalovat kabeláž

- neofezávat vodiče vozidla
- nainstalovat rychlospojku pro vybraný vodič vozidla
- zatlačit svazek vodičů dovnitř až na doraz
- upnout vodič podle uvážení pomocí kleštěček
- uzavřít kryt

4.) Po dokončení instalace

Připojit zásuvku vozíku (karavanu) k vozidlu a potom zkontrolovat funkce jako jsou blinkry, brzdová světla, zadní světla.



I. Standardised connection

Colour	Cables	Functions
Yellow	1/L	Left-turn indicator in the rear lamp
Blue	2/54G	Rear fog lamp
White	3 31	Grounding
Green	4/R	Right-turn indicator in the rear lamp
Brown	5/58R	Right side rear light, license plate light
Red	6 54	Brake light
Black	7/58L	Left side rear light

Warning: Unpack the e-set and check its contents against the f
In case of any kind of computer controlled vehicles, sound synthesis accessories take the special cable bundle into consideration.
We decline all the responsibilities concerning improper usage.

II.

Some regulations

1.) Check te cabling and the respective functions according to the c wires. Reinstall the covers of the cable and do not forget to replace insulation.

2.) Motor vehicle

Once having the input zones of the cable identified at the rear lamp different wires according to their functions. Drill a hole 22mm through plate of the boot if necessary, so that the cable bundle can be lead

3.) After having installation completed

Connect the male of the trailer's (caravan's) socket to the vehicle, th proper function (turn indicator light, break light, rear light and fog lig



Utánfutó / Vezetékköteg

Darabjegyzék:

dugaljzat vezetékköteggel	1db
gyorscsatlakozó klipsz	6db
csavar M6x35	3db
anya M6	3db

I. Szabványosított bekötés

Szín	Vezeték	Hozzá tartozó funkció
Sárga	1/L	Bal oldali index jelzőlámpa
Kék	2/54G	Hátsó ködlámpa
Fehér	3/31	Földelés
Zöld	4/R	Jobb oldali index jelzőlámpa
Barna	5/58R	Jobb oldali hátsó helyzet lámpa, rendszám tábla megvilágítás
Piros	6/54	Fekélámpa
Fekete	7/58L	Bal oldali hátsó helyzet lámpa

Figyelem: Hasonlítsa össze a csomag tartalmát a darabjegyzékkel!

Minden számítógépes vezérlésű jármű, hangszintézis, vagy egyéb speciális szerelvény esetén, tájékozódjon a speciális elektronos vezetéknyalábról. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használat esetén.

II. Néhány előírás

Vezetéknyaláb

Ellenőrizze a kábelevezést, a vezetékek színei szerinti funkciókat.

Szerelje vissza a vezetéktakarót, ne felejtse el a PVC szigetelést visszahelyezni.

Gépjármű

Ha lokalizálta a kábel bemeneti zónákat a hátsó lámpáknál, válassza szét a kábeleket funkcióik szerint. Szükség szerint fúrjon egy átmérő 22mm lyukat a csomagtartó aljába, vagy az autó hátulába, hogy a vezetéknyalábot be lehessen vezetni.

Befejezett szerelés után

Az utánfutó (karaván) dugali részét csatlakoztassa a járműhöz, és ellenőrizze a megfelelő funkciók működését (index, fék, helyzetjelző, ködlámpa).



4 061974 120589